レンジでかんたん　どんぶりじょうず

取扱説明書

この商品は家庭で調理するために使用するものです。ご使用の際には取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取り扱いは事故につながります。読んだ後は大切に保管してください。

【使用前の準備】

●最初に使用する時は食器用洗剤をつけたスポンジ等で良く洗いすすいでください。
●本体にラベルが貼ってある場合は剥がしてから使用してください。

【使用上の注意】

●使用用途以外には使用しないでください。
●取扱説明書に従い正しく使用してください。
●オーブン・グリル機能で使用しないでください。容器の変形や破損の原因になります。
●電子レンジの自動メニュー「あたため」キーは使用しないでください。
●必要以上に加熱しないでください。容器の変形や破損の原因になります。
●連続して加熱はしないでください。変形や焦げの原因になります。２回以上調理する際は容器を一度洗浄してから使用してください。
●落下等の強い衝撃を与えないでください。破損の原因になります。
●火のそばに置かないでください。変形の原因になります。
●変形や破損が生じた場合は使用しないでください。

【使用後のお手入れ】

●使用後はスポンジ等に食器用洗剤を付けて洗い、水気を拭き取ってください。
●タワシ、又はミガキ粉でみがくとキズがつくことがあります。

品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には当社お客様サービス係までご連絡ください。
TEL0256(91)－2216　　FAX(0256)91－2217　　受付時間　9:30～12:00　13:00～17:00
(土・日・祝日・夏期及び年末年始休日を除く)

発売元
株式会社 ヨシカワ
新潟県西蒲原郡弥彦村大戸企業団地　〒959-0308
TEL (0256) 91-2222
FAX (0256) 91-2211

製造元
株式会社 曙産業

【作り方】

■材料：親子丼1人分

鶏肉(2cm程度の角切りにする)	50g
玉ねぎ(薄くスライスしたもの)	1/8個
お好みの濃さのめんつゆ	大さじ2
卵（といておく）	1個

①本体にめんつゆ、鶏肉、玉ねぎを入れます。

②フタをかぶせ、なるべくターンテーブルの端に置き、レンジ強で2分加熱します。(端に置く事でマイクロ波が効果的に作用します)

③加熱後レンジから取り出し、フタを外したらとき卵を全体にまわしかけます。(フタを取ると蒸気が出ますのでやけどには注意してください)

④フタをかぶせ、なるべくターンテーブルの端に置き、レンジ強で1分加熱します。

⑤加熱後、レンジから取り出し、フタを外したらできあがりです。本体から離れにくい時は専用へらを使って端にすきまを作っていただくと上手にできます。(加熱後は容器が熱くなっていますので十分注意してください)